

## Identification du véhicule

Numéro de châssis : \_\_\_\_\_



Numéro de châssis

Le numéro de châssis est gravé sur la barre arrière de cadre, au-dessus de l'échappement, et visible depuis l'arrière droit du véhicule.

Les informations de ce carnet d'entretien sont données à titre indicatifs, référez-vous au manuel utilisateur du véhicule pour de plus amples renseignements sur l'utilisation et l'entretien de votre véhicule.

Ce carnet doit toujours accompagner le véhicule, il contient l'historique des entretiens effectués.

Vous devez veiller à faire apposer les tampons par le réparateur agréé lors de chaque entretien.

### Contrôles réguliers

- ◆ Pour assurer une conduite en sécurité, la maintenance du véhicule est essentielle. Adressez-vous uniquement à un réparateur agréé.
- ◆ Veillez à respecter les informations d'entretien du constructeur.
- ◆ Les entretiens sont nécessaires même si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période (le temps prévaut alors sur le kilométrage).

### Contrôle initial

Le contrôle initial doit être effectué à 1000 kms ou 2 mois, au premier terme atteint.

### Précautions

Les opérations d'entretien qui découlent des contrôles quotidiens doivent être réalisées sans délai.



### Attention

Réalisez les opérations d'entretien en sécurité

- ◆ Le véhicule doit être sur béquille centrale sur un sol plan.
- ◆ Utilisez les outils appropriés.
- ◆ Réalisez toutes les interventions moteur arrêté.
- ◆ Le moteur et l'échappement pouvant être très chaud, attention lors des opérations de maintenance à ne pas vous brûler.

# Planning de maintenance

I: Inspection A: Ajustez. N: Nettoyage. R: Remplacement. S: Serrage au couple. D: Diagnostic

Echéance		1000 km	5000 km	10000 km	15000 km	20000 km	25000 km	30000 km	Remarques
		2 mois	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	
Element									
Lubrification	Huile moteur	R	R	R	R	R	R	R	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les opérations doivent être réalisées par un réparateur agréé selon le planning ci-contre, au premier terme atteint, kilométrage ou temps.</li> <li>Si le système antipollution doit subir une intervention lors de l'entretien, il est important de réaliser une mesure des émissions après réparation et d'en fournir un justificatif.</li> <li>Les opérations de maintenance doivent être réalisées selon le planning, même si le véhicule ne démarre pas ou ne roule pas.</li> <li>Le carter de variation doit être nettoyé lors des entretiens.</li> <li>Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage des circuits d'injection tous les 10000 kms.</li> <li>Le nettoyage du corps d'injection doit être confié à un réparateur agréé.</li> <li>En cas de remplacement de l'embrayage, les intervalles de remplacement d'huile et de filtre à huile doivent être calculés à partir de cette intervention.</li> </ul>
	Crépine de filtration	N	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R	
	Filtre à huile	R	R	R	R	R	R	R	
Alimentation	Pompe et filtre à essence	I/N	I/N	I/N	I/N	I/N	I/N	I/N	
	Réglage de la garde	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	
Circuit d'air	Filtre à air			I		R		I	
	Canister		I	I	I	I	I	I	
	Filtre d'air de transmission			R		R		R	
	Valve P.C.V de contrôle de mise à l'air		I	I	I	I	I	I	
	Sonde oxyométrique		I	I	I	I	I	I	
	Catalyseur		I	I	I	I	I	I	
Moteur	Cam Chain		I	I	I	I	I	I	
	Jeu aux soupapes	Contrôler et régler tous les 40000 kms							
Transmission	Courroie finale		I	I	I	R	I	I	
	Courroie de variateur		I	I	I	I	I	I	
Allumage	Bougies			I		R		I	
	Circuit et ECU			I		I		I	
Gestion Moteur	Corps d'injection					N/I		N/I	
	Lecture des codes			D		D		D	
	Bypass d'air de ralenti			D/N		D/N		D/N	
	Capteur de température d'eau		D	D	D	D	D	D	
	Capteur de température d'air		D	D	D	D	D	D	
	Bobines		D	D	D	D	D	D	
	Batterie		D	D	D	D	D	D	
Autre	Visserie	S	S	S	S	S	S	S	
	Disques de frein	I	I	I	I	I	I	I	
	Durites de frein	I	I	I	I	I	I	I	
	Liquide de frein		I	R	I	R	I	R	
	Liquide de refroidissement		I	R	I	R	I	R	

## Opérations d'entretien diverses

Element	Action à mener
Allumage	En cas de problème de démarrage, de surchauffe, de rayés moteur, contrôler le circuit d'allumage.
Transmission	En cas de baisse de la vitesse atteinte pour un régime fixe, contrôler la transmission.
Injecteurs	Si le véhicule est inutilisé pendant une longue période, le nettoyage des injecteurs peut être nécessaire.
Grilles de ventilation	Nettoyez les grilles d'entrée d'air à chaque lavage du véhicule, et au minimum tous les 1000 kms.
Capteur et disques de comptage de vitesse et d'ABS	Contrôlez à chaque entretien les disques de comptage et les capteurs, remplacez les pièces endommagées.

## REVISION DES 1000 KMS / 2 mois (au premier des 2 termes atteints)

- Changement de l'huile moteur.
- Remplacement du filtre à huile.
- Contrôle des systèmes embarqués à l'aide de l'outil de diagnostic.
- Contrôle final :  
Vérification de l'état et de la pression des pneumatiques, du serrage des roues ainsi que du bon fonctionnement de l'éclairage et de la signalisation.
- Contrôle routier (minimum 5 kilomètres) :  
Vérification du comportement du véhicule, du fonctionnement de la direction et du système de freinage.

Date \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Kilométrage compteur**

**Note**

**Cachet du réparateur / signature**

## Suivi du programme d'entretien

**5000 KM / 1 an** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**10000 KM / 2 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**15000 KM / 3 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**20000 KM / 4 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

## Suivi du programme d'entretien

**25000 KM / 5 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**30000 KM / 6 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**35000 KM / 7 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

**40000 KM / 8 ans** (au premier terme atteint)

Date ____ / ____ / ____
Kilométrage compteur
Cachet du réparateur / signature

## Notes

---